

ネオンテスター説明書



- | | |
|-----------------|--------------|
| ①高圧アンテナ | ②漏電テストクリップ/棒 |
| ③ネオン/漏電検査切替スイッチ | ④検査スイッチ |
| ⑤充電表示ランプ | ⑥充電ケーブル差込口 |

漏電検査

- ③のネオン/漏電切替スイッチを漏電テスターモード(緑のランプ方向)に切り替えます。
- ②の漏電テスト棒(赤線)とテストクリップ(黒線)を使用して漏電テストを行ないます。
※製品本体の+極側の穴に赤線のプラグを、-極側の穴に黒線のプラグを差し込んでください。
漏電テスタークリップ(黒線)を入力側の線のうち1本に接続し、漏電テスター棒(赤線)を漏電の疑いのある物に触れます。
- ④の検査スイッチを押し、漏電検査を開始します。
検査時に漏電を検知した場合、テスターから音が鳴ります。

ネオン検査

- ③のネオン/漏電切替スイッチをネオンテスターモード(赤のランプ方向)に切り替えます。
- 点検をする管に向けて④の検査スイッチを押すと、①の高圧アンテナより高圧電気が放出されネオン管を検査できます。
- 正常なネオン管であれば、点灯します。

※使用上の注意

- ・高圧電気が放出される為、人やネオン管以外の物へ向けて使用しないで下さい。また、使用する際はアンテナに触れないようご注意ください。
- ・近くに引火性物質がある場所で使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・湿気の多い場所、水がかかる場所 で使用しないで下さい。
- ・製品を初めてご使用になる時は、4時間ほど充電してから使用して下さい。